

BEEBEST




极蜂

极蜂对讲机A101 使用说明书


- 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品介绍



注意：天线及背夹均固定在机身上，不可拆卸。

产品介绍



对讲机机体右侧



配件转接头 x 1



充电线 x 1



使用说明书 x 1
(含三包证明)

使用

开机



上推 开关
即可开启

频道设置

- 开机后短按频道设置键（中键），此时频道闪烁，即代表对讲机进入频道设置状态；
- 短按左键或右键，可调节当前频道；
- 再次短按中键可手动退出频道设置状态；
- 若 5 秒内无操作，则自动退出频道设置状态。



使用

频道设置

注意：支持两种频道类型。


远距离频道（H01~H20）：发射功率为 4W；

自定义频道（C01~C20）：可自定义（Custom）频道信息，发射功率为 4W。

自定义频道默认不显示，需连接手机应用程序设置并选择后方可显示。

对讲

开机，将对讲机设置成相同频道，即可进行对讲。



将对讲机拿到面前约 3–5cm，
按住通话键的同时开始讲话，
即可实时发送语音。





使用

充电

充电时，对讲机屏幕有充电动画。

注意：请使用经 CCC 认证的 5V 电源适配器充电。建议电源适配器的电流输出能力在 1A 或 1A 以上，否则充电时间会变长。




转接头安装

将转接头开口端扣在对讲机背夹顶部，向下推，至“咔”一声后完成安装。

使用

转接头安装

如需取下转接头，将转接头开口端按图示箭头方向分开，向上用力推即可。



注意：转接头为通用的 GoPro 接口，使用匹配的配件，可安装在自行车车把等部位。

应用下载和安装

本产品可通过“极蜂+”APP 操控。

1. 下载 APP

在应用商店搜索“极蜂+”或扫描下方二维码下载“极蜂+”APP。



极蜂+ APP 下载二维码

使用

应用下载和安装

2. 添加设备

打开“极蜂+”APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

添加成功后即可在首页列表找到此设备。

注意：由于技术升级和固件更新，实际操作可能与此描述不符，请按照当前 APP 内的指引进行操作。

功能介绍

图标说明




频道信息




固件升级中




免按键通话开启



收到 APP 连接请求




蓝牙扫描中



蓝牙耳机音量显示



线控耳机音量显示



限制发射




发射超时



功能介绍

FM 收音机

双击右侧功能键，可开启 FM 收音机。



开启收音机后，短按中键，此时频道闪烁，进入电台切换状态；短按左键或右键，可切换电台。



开启收音机后，再次双击右侧功能键，可关闭 FM 收音机。

耳机连接

1. 蓝牙耳机

- 使用“极蜂+”APP 连接：在“极蜂+”APP 中，可使用“蓝牙连接助手”功能帮助对讲机连接蓝牙耳机；
- 使用对讲机功能键连接：开启对讲机后，长按右侧功能键可激活蓝牙扫描功能，对讲机可扫描并自动连接附近区域处于待连接状态、蓝牙信号最强的蓝牙耳机。

注意：连接蓝牙耳机后，通话时仍需按住机身上的通话键；如耳机有麦克风，需要对着耳机的麦克风讲话。

功能介绍

耳机连接


2. 有线耳机

极蜂对讲机A101兼容市面上主流的3.5mm插头的耳机，但通话时仍需按住机身上的通话键方能发送语音。

- 如耳机有麦克风，对讲时应对准耳机的麦克风讲话；
- 开启对讲机免按键通话功能后，无需按下通话键，当讲话音量高于设定的触发音量等级，对讲机即会自动发送语音。



电量查询

短按右侧功能键，屏幕可显示对讲机当前电量。



按键锁

开机状态下，长按中键可锁定按键；
按键锁定后，再次长按中键即可解除锁定。



- 按键锁定后，按下通话键仍可正常发射；
- 按下其他按键均会提示锁定状态。

功能介绍

出厂编码查询

开机后，先按下音量减键（左键）不放，然后按下通话键，保持1秒，可滚动显示当前设备的出厂编码。



注意事项

- 为保证对讲机性能，提升可靠性，对讲机有限制发射的机制，包括：
 - 遇忙禁发：用户可在手机应用程序上开启该功能。开启后，当前频道在接收信号时无法发射，停止接收信号后，按下通话键可恢复正常发射；
 - 超时禁发：连续发射达到一分钟后，对讲机限制继续发射，此时松开通话键后重新按下，可恢复正常发射；
 - 低电量禁发：当电池电量过低（剩余电量低于5%，电池电压低于3.6V）时，对讲机限制发射，此时需充电至5%以上才可恢复正常发射；
 - 高温禁发：为保证对讲机的可靠性，当对讲机内部温度高于90°C时，对讲机限制发射，此时需停止发射至少一秒，至内部温度低于90°C时，才可恢复正常发射。
- 实际产品功能可能由于技术升级和固件更新，与说明书内容不尽相符。要获得最新的功能介绍和安全使用指引信息，请下载“极蜂+”手机客户端，并以内置电子说明书为准。

警告

由于极蜂对讲机A101发射可能会影响电子或者医疗装置，请勿在以下场景中使用本对讲机

- 医院、携带心脏起搏器的人士周围以及其他医疗装置附近；
- 加油站等易爆场所（易燃气体、粉尘、金属粉末以及粒状粉末等环境）；
- 飞机上（以及其他易被干扰的电子设备附近）；
- 其他任何张贴有关于无线电设备的限制或警告的场合。

请勿对本对讲机进行如下违规操作，否则可能造成设备故障甚至人身危害

- 请勿在本对讲机电源或充电接口上施加规定以外的电压；
- 请勿拆解或改装本对讲机；
- 请勿将本对讲机浸入水中；
- 请勿撞击或抛掷本对讲机。

如本对讲机出现如下异常情况，请立即停止充电或使用并关闭对讲机电源，联系售后维修部门

- 如果主机或者充电器在充电过程中冒烟或发出异味，请立即关闭本对讲机并拔出电源插头，以防造成发热、燃烧、火灾甚至爆炸。

其他注意事项

- 请勿将本对讲机放在阳光直射的地方或放在加热器附近；
- 请勿在电视或收音机附近操作本对讲机（电视机或收音机会出现无线电干扰）；
- 请勿在拥挤的地方使用本对讲机，以免影响到他人或损坏天线。

警告

电池

- 仅允许使用制造商认可的电池。用户不可更换电池。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池放置于极低气压环境中，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

基本信息

产品型号：MJDJJ03FY

产品尺寸：160 x 54 x 21mm
(含天线长度 40mm, 背夹厚度 7mm)

产品净重：132g (包含整机和配件)

电池类型：锂离子聚合物电池

电池容量：2190mAh (8.3Wh)

工作温度：-20°C~50°C

充电温度：0°C~45°C

输入参数：5V == 1A

额定电压：3.8V ==

无线连接：双模蓝牙 4.2 版

发射功率：4W

频 段：业余 U 段

调制类型：16KOF3E/8KOF3E

接收灵敏度：-122dBm (12dB SINAD)

执行标准：GB 4943.1-2022

亚音码

共 121 组，包含 38 组模拟亚音码和 83 组数字亚音码。
详细列表可在手机应用程序上查看。

基本信息

频道范围

远距离频道 (H01-H20) :

频道编号	频率 (MHz)	频道编号	频率 (MHz)
H01	430.1375	H11	435.1375
H02	430.4375	H12	435.4375
H03	431.1375	H13	436.1375
H04	431.4375	H14	436.4375
H05	432.1375	H15	437.1375
H06	432.4375	H16	437.4375
H07	433.1375	H17	438.1375
H08	433.4375	H18	438.4375
H09	434.1375	H19	439.1375
H10	434.4375	H20	439.4375

自定义频道 (C01-C20) : 430.000MHz—440.000MHz

电子电器产品有害物质声明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



环保使用期限说明

该环保使用期限指在正常使用条件下，极蜂对讲机A101及其附件产品含有的有毒有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

对讲机保修政策（本条款仅适用于中国大陆地区）

保修政策

极蜂对讲机A101产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由本公司授权的售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2.自您签收次日起8日至15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由本公司授权的售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由本公司授权的售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
极蜂 对讲机A101	产品不充电或充电后无法正常开机
	设备各功能按键无法正常使用
	开机扬声器无声、显示屏无法正常显示
	同一频道，有效距离下无法正常互通

对讲机保修政策（本条款仅适用于中国大陆地区）

非保修政策

产生以下情况的（但不仅限于下列情况），属于非保修范围，需要付费维修：

- 未经蜂语公司授权的人员私自拆动、修理、改装、误用、滥用、进液、事故、使用非原装的配件所造成的故障或损坏；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障；
- 未按《极蜂对讲机A101使用说明书》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏；
- 恶意损毁保修卡内容、机体信息，包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等；
- 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

备注

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品三包凭证

经销商用 / 用户保存

客户姓名（先生/小姐） _____

联系电话 _____

客户地址 _____

邮政编码 _____

产品型号 _____

CMIIT ID _____

产 地 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

商店联系电话 _____

邮政编码 _____

购机日期 _____

发票号码 _____

附 件 _____

购机单位签章

服务电话：400-699-8608

服务网址：www.ifengyu.com

制造商：西安蜂语信息科技有限公司

地址：陕西省西安市高新区丈八街办陕西省科技资源统筹中心 A 区 506 室